

USER MANUAL



Hereby, MOB, declares that item KC6460 is in Compliance with the essential requirements and other relevant conditions of Directive 2014/30/EU. A copy of the DOC (Declaration of Conformity) is available at: DOC@reclamond.com or MOB, PO BOX 644, 6710 BP (NL).

RoHS 



PO: 41-XXXXXX
Made in China

KC6460

EN

Weather station with blue LCD

Instructions:

Home Time setting:

1. From home time mode, press SET and hold 2 seconds to set 12/24 hour format. Press ADJUST to select and press SET to confirm.
2. Set Hour, press ADJUST to increase and press SET to confirm.
3. Set Minute, press ADJUST to increase and press MODE to finish.

Alarm setting:

1. Press MODE once to enter Alarm mode. Press SET and hold 2 seconds to set Hour. Press ADJUST to increase and press SET to confirm.
2. Set Minute, press ADJUST to increase and press MODE to finish.
3. Press ADJUST to open Alarm or Chime function. Press ADJUST again to close Alarm.
4. When the alarm sounds, press SNOOZE or do not press any key for snooze function. The alarm sounds again with 5 minutes interval.

Calendar setting:

1. Press MODE twice to enter Calendar mode. Press SET and hold 2 seconds to set Year. Press ADJUST to increase and press SET to confirm.
2. Set Month, press ADJUST to increase and press SET to confirm.
3. Set Date, press ADJUST to increase and press MODE to finish.

Function key of temperature and humidity:

1. Press SET to select °C or °F.
2. Press ADJUST to select Max or Min temperature and humidity record.
3. Press ADJUST and hold 2 seconds. The Max and Min

temperature and humidity record will be detected and then restart automatically.

Operation:

The weather station is operated by 1 x LR1130 battery.

DE

Digitale Wetterstation mit blauem LCD Display

Anleitung:

Einstellen der Zeit:

1. Halten Sie die SET Taste im Ausgangsmodus 2 Sekunden lang gedrückt, um das 12/24-Stunden-Format einzustellen. Drücken Sie ADJUST, um auszuwählen, und drücken Sie SET, um zu bestätigen.
2. Stellen Sie die Stunde ein, drücken Sie ADJUST zum Erhöhen und SET zum Bestätigen.
3. Stellen Sie die Minute ein, drücken Sie ADJUST zum Erhöhen und MODE zum Beenden.

Einstellen des Alarms:

1. Drücken Sie einmal MODUS, um in den Alarmmodus zu gelangen. Halten Sie die SET Taste 2 Sekunden lang gedrückt, um die Stunde einzustellen. Drücken Sie ADJUST zum Erhöhen und SET zum Bestätigen.
2. Stellen Sie die Minute ein, drücken Sie ADJUST zum Erhöhen und MODE zum Beenden.
3. Drücken Sie ADJUST, um die Alarm- oder Glockenfunktion zu öffnen. Drücken Sie erneut auf ADJUST, um den Alarm zu beenden.
4. Wenn der Alarm ertönt, drücken Sie SNOOZE oder drücken Sie keine Taste für die Schlummerfunktion. Der Alarm ertönt erneut im Abstand von 5 Minuten.

Einstellen des Kalenders:

1. Drücken Sie zweimal MODUS, um in den Kalendermodus zu gelangen. Halten Sie die SET Taste 2 Sekunden lang gedrückt, um das Jahr einzustellen. Drücken Sie ADJUST zum Erhöhen und SET zum Bestätigen.

2. Stellen Sie den Monat ein, drücken Sie ADJUST zum Erhöhen und SET zum Bestätigen.
3. Stellen Sie den Tag ein, drücken Sie ADJUST zum Erhöhen und MODE zum Bestätigen.

Funktionstaste von Temperatur und Luftfeuchtigkeit:

1. Drücken Sie SET, um °C oder °F auszuwählen.
2. Drücken Sie ADJUST, um Max oder Min Temperatur- und Luftfeuchtigkeitserfassung auszuwählen.
3. Halten Sie die ADJUST Taste 2 Sekunden lang gedrückt. Die Aufzeichnung der maximalen und minimalen Temperatur und Luftfeuchtigkeit wird erfasst und anschließend automatisch neu gestartet.

Stromversorgung:

Die Wetterstation wird mit 1 x LR1130 Batterie betrieben.

FR

Station météo avec écran LCD bleu

Instructions :

Réglage de l'heure locale :

1. En mode heure locale, maintenez enfoncée la touche SET pendant 2 secondes pour définir le format 12/24 heures. Appuyez sur ADJUST pour sélectionner et appuyez sur SET pour confirmer.
2. Réglez l'heure : appuyez sur ADJUST pour augmenter et appuyez sur SET pour confirmer.
3. Réglez les minutes : appuyez sur ADJUST pour augmenter et appuyez sur MODE pour terminer.

Réglage de l'alarme :

1. Appuyez une fois sur MODE pour passer en mode Alarme. Appuyez sur SET pendant 2 secondes pour régler l'heure. Appuyez sur ADJUST pour augmenter et appuyez sur SET pour confirmer.
2. Réglez les minutes : appuyez sur ADJUST pour augmenter et appuyez sur MODE pour terminer.
3. Appuyez sur ADJUST pour ouvrir la fonction Alarme ou Carillon.

- Appuyez de nouveau sur ADJUST pour fermer le mode alarme.
4. Lorsque l'alarme sonne, appuyez sur SNOOZE ou n'appuyez sur aucune touche pour activer la fonction répétition. L'alarme sonne à nouveau avec un intervalle de 5 minutes.

Réglage du calendrier :

1. Appuyez deux fois sur MODE pour passer en mode calendrier. Appuyez sur SET pendant 2 secondes pour définir l'année. Appuyez sur ADJUST pour augmenter et appuyez sur SET pour confirmer.
2. Réglez le mois : appuyez sur ADJUST pour augmenter et appuyez sur SET pour confirmer.
3. Réglez la date : appuyez sur ADJUST pour augmenter et appuyez sur MODE pour terminer.

Réglage de la température et de l'humidité :

1. Appuyez sur SET pour sélectionner ° C ou ° F.
2. Appuyez sur ADJUST pour sélectionner l'enregistrement de la température et de l'humidité maximales ou minimales.
3. Appuyez sur ADJUST et maintenez enfoncé pendant 2 secondes. Les enregistrements de température et d'humidité max. et min. seront détectés puis redémarrés automatiquement.

Fonctionnement :

La station météo fonctionne avec une pile LR1130.

ES

Estación meteorológica con luz LCD azul

Instrucciones:

Configuración de la hora:

1. En el modo de hora, pulse SET y mantenga presionado durante 2 segundos para configurar el formato de 12/24 horas. Pulse ADJUST para seleccionar y SET para confirmar.
2. Para configurar la hora, pulse ADJUST para aumentar y SET para confirmar.
3. Para configurar los minutos, pulse ADJUST para aumentar y MODE para terminar.

Configuración de la alarma:

1. Pulse MODE una vez para entrar en el modo de alarma. Pulse SET y mantenga presionado 2 segundos para configurar la hora. Pulse ADJUST para aumentar y SET para confirmar.
2. Para configurar los minutos, pulse ADJUST para aumentar y MODE para terminar.
3. Pulse ADJUST para acceder a la función de alarma o sonido. Pulse ADJUST de nuevo para salir del modo de alarma.
4. Cuando suene la alarma, pulse SNOOZE o no pulse ninguna tecla para la función de repetición. La alarma volverá a sonar en 5 minutos.

Configuración del calendario:

1. Pulse MODE dos veces para acceder al modo de calendario. Pulse SET y mantenga presionado 2 segundos para configurar el año. Pulse ADJUST para aumentar y SET para confirmar.
2. Para configurar el mes, pulse ADJUST para aumentar y SET para confirmar.
3. Para configurar la fecha, pulse ADJUST para aumentar y MODE para terminar.

Tecla de función de temperatura y humedad:

1. Pulse SET para seleccionar °C o °F.
2. Pulse ADJUST para seleccionar el registro de temperatura y humedad máxima o mínima.
3. Pulse ADJUST y mantenga presionado 2 segundos. Los registros de temperatura y humedad máximos y mínimos se detectarán y, a continuación, se reiniciarán automáticamente.

Funcionamiento:

La estación meteorológica funciona con una pila LR1130.

IT**Stazione meteo con LCD blue****Istruzioni:****Impostazione ora locale:**

1. Dalla modalità Ora locale, premere SET e tenere premuto per 2 secondi per impostare il formato 12/24 ore. Premere ADJUST

- per selezionare e premere SET per confermare.
2. Per impostare l'orario, premere ADJUST per aumentare e premere SET per confermare.
 3. Per impostare i minuti, premere ADJUST per aumentare e premere MODE per terminare.

Impostazione sveglia:

1. Premere MODE una volta per accedere alla modalità sveglia. Premere SET e tenere premuto 2 secondi per impostare l'ora. Premere ADJUST per aumentare e premere SET per confermare.
2. Per impostare i minuti, premere ADJUST per aumentare e premere MODE per terminare.
3. Premere ADJUST per entrare nella funzione Alarm o Chime. Premere di nuovo ADJUST per chiudere la sveglia.
4. Quando suona la sveglia, premere SNOOZE o non premere alcun tasto per la funzione snooze. L'allarme suona di nuovo con un intervallo di 5 minuti

Impostazione calendario:

1. Premere MODE due volte per accedere alla modalità Calendario. Premere SET e tenere premuto 2 secondi per impostare l'Anno. Premere ADJUST per aumentare e premere SET per confermare.
2. Per impostare il Mese, premere ADJUST per aumentare e premere SET per confermare.
3. Per impostare la Data, premere ADJUST per aumentare e premere MODE per terminare.

Tasto funzione temperatura e umidità:

1. Premere SET per selezionare ° C o ° F.
2. Premere ADJUST per selezionare temperatura e umidità Max o Min.
3. Premere ADJUST e tenere premuto per 2 secondi. La registrazione della temperatura e dell'umidità massima e minima verrà rilevata e quindi riavviata automaticamente.

Funzionamento:

Funziona con 1 batteria da LR1130.

NL

Weerstation met blauwe LCD

Instructies:

Instelling starttijd:

1. Druk vanuit de startmodus op SET en houd 2 seconden vast om het 12/24 uur formaat in te stellen. Druk op ADJUST om te selecteren en druk op SET om te bevestigen.
2. Stel het uur in, druk op ADJUST om te verhogen en druk op SET om te bevestigen.
3. Stel minuten in, druk op ADJUST om te verhogen en druk op MODE om te voltooien.

Alarminstelling:

1. Druk eenmaal op MODE om naar de alarmmodus te gaan. Druk op SET en houd 2 seconden ingedrukt om het uur in te stellen. Druk op ADJUST om te verhogen en druk op SET om te bevestigen.
2. Stel de minuten in, druk op ADJUST om te verhogen en druk op MODE om te voltooien.
3. Druk op ADJUST om de alarm- of gongfunctie te openen. Druk nogmaals op ADJUST om alarm af te sluiten.
4. Wanneer het alarm afgaat, drukt u op SNOOZE of u drukt geen enkele toets voor de snooze-functie. Het alarm klinkt opnieuw met een interval van 5 minuten.

Kalenderinstelling:

1. Druk tweemaal op MODE om de kalendermodus te openen. Druk op SET en houd 2 seconden ingedrukt om het jaar in te stellen. Druk op ADJUST om te verhogen en druk op SET om te bevestigen.
2. Stel maand in, druk op ADJUST om te verhogen en druk op SET om te bevestigen.
3. Stel de datum in, druk op ADJUST om te vergroten en druk op MODE om te voltooien.

Functietoets van temperatuur en vochtigheid:

1. Druk op SET om ° C of ° F te selecteren.
2. Druk op ADJUST om Max of Min temperatuur en vochtigheid

registratie.

3. Druk op ADJUST en houd 2 seconden vast. Het Max en Min temperatuur en vochtigheid registratie wordt gedetecteerd en vervolgens automatisch opnieuw gestart.

Bediening:

Het weerstation werkt met 1 x LR1130-batterij.

PL

Stacja pogodowa z niebieskim wyświetlaczem

Instrukcja obsługi:

Ustawienie czasu

1. Z menu głównego naciśnij SET i przytrzymaj 2 sekundy by zmienić format wyświetlania na 12/24 godzinny. Naciśnij ADJUST aby wybrać pożądany format i naciśnij SET by potwierdzić.
2. Ustawienie Godziny. Naciśnij ADJUST by zmienić godzinę i zatwierdź przyciskiem SET.
3. Ustawienie Minuty. Naciśnij ADJUST by zmienić minutę i naciśnij MODE by zakończyć ustawianie czasu.

Ustawienie Alarmu:

1. Naciśnij MODE raz by wejść w tryb ustawienia alarmu. Naciśnij SET i przetrzymaj przez 2 sek. by ustawić godzinę. Naciśnij ADJUST by ustawić odpowiednią godzinę i naciśnij SET by zatwierdzić
2. By ustawić min alarmu naciśnij ADJUST i zmieniaj do momentu osiągnięcia odpowiedniej minuty i zatwierdź alarm przyciskając MODE.
3. Naciśnij ADJUST by otworzyć Alarm albo rodzaj alarmu. naciśnij ADJUST by zamknąć alarm.
4. Gdy włączy się alarm, naciśnij SNOOZE lub nie naciskaj żadnego przycisku by alarm się nie wyłączał, Alarm na drzemki w interwale co 5 min.

Ustawienia Kalendarza:

1. Naciśnij MODE dwa razy by wejść w tryb ustawienia kalendarza. Naciśnij SET i przytrzymaj przez 2 sek. by ustawić

rok przyciskając ADJUST zmień rok na prawidłowy i przyciśnij SET by zatwierdzić.

2. Ustawienie miesiąca, naciśnij ADJUST by otrzymać pożądaną miesiąc i zatwierdź przyciskiem SET.
3. Ustawienie daty, naciśnij ADJUST by otrzymać pożądaną dzień i naciśnij MODE celem zakończenia konfiguracji.

Klawisze funkcyjne temperatury i wilgotności:

1. Naciśnij SET by wybrać skalę °C lub °F.
2. Naciśnij ADJUST by wyświetlić zarejestrowaną max lub min temp lub wilgotność.
3. Naciśnij ADJUST i przytrzymaj przez 2 sek. By zrestartować rejestr min i max temp. I wilgotności.

Serwis:

Urządzenie zasilane baterią LR1130.